



Installationsanleitung GreenBill-Box

ab Firmwareversion 5.0

1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	1	
2	Die GreenBill-Box	2	
3	Sicherheit	2	
4	Konfigurationsmöglichkeiten	3	
5	Erstinstallation	4	
5.1	Automatische Konfiguration	4	
5.2	Manuelle Konfiguration	5	
6	Fehlerbehandlung1	0	
7	Herstellerinformationen1	2	
Servic	Service und Support1		
Entsorgung12			
Rechtl	Rechtliches		



2 Die GreenBill-Box

Im folgenden nur "Box" genannt:



3 Sicherheit

- Betreiben Sie die GreenBill-Box an einem trockenen und staubfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung und sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
- Die GreenBill-Box ist für die Verwendung in Gebäuden vorgesehen. Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Innere eindringen.
- Öffnen Sie die GreenBill-Box nicht. Durch Öffnen und/oder unsachgemäße Reparaturen können Sie sich in Gefahr bringen.
- Trennen Sie die GreenBill-Box vor der Reinigung vom Stromnetz.
- Verwenden Sie für die Reinigung ein feuchtes Tuch



4 Konfigurationsmöglichkeiten

Es stehen vier Schnittstellen zur Verfügung, über die die Box angesprochen werden kann. Darüber hinaus kann die Box einen existierenden Thermodrucker ansprechen, um bei Bedarf das Ausdrucken eines Beleges zu ermöglichen oder das Öffnen der an den Thermodrucker angeschlossenen Kassenschublade.

- I. Internet Verbindung
- a) Ethernet
- b) Wlan
- c) Mobilfunk
- II. Schnittstelle zum Kassen-PC
 - a) Ethernet
 - b) Wlan
 - c) USB (Nur bei "Green Bill Box P4")
 - d) Seriell
- III. Schnittstelle zum Thermodrucker
 - a) Ethernet
 - b) Wlan
 - c) USB
 - d) Seriell

Information zu USB:

Die Funktion "Schnittstelle zur Kasse via USB" dient dazu einen bestehenden USB-Drucker durch die Box ersetzen zu können, ohne Änderungen an dem Kassen-PC vornehmen zu müssen. Um dies zu ermöglichen, muss der bestehende USB-Drucker via USB an die Box angeschlossen werden.

Zur Einrichtung der Box via USB:

Bei der erstmaligen Inbetriebnahme, schließen Sie zunächst den USB-Drucker an die Box an und verbinden Sie <u>kein</u> LAN-Kabel. Dann können Sie die Box mit dem PC-Verbinden und mit Schritt 5.2 fortfahren.



5 Erstinstallation

5.1 Automatische Konfiguration

Für den Betrieb der Box via Ethernet. (Der Papierdrucker kann auch via USB oder Seriell angeschlossen werden)

Zur automatischen Konfiguration die Box mit dem Netzwerk verbinden und mit Strom versorgen. Sobald die LED dauerhaft leuchtet ist sie einsatzbereit. Dies kann 1-2 Minuten dauern.

Die IP-Adresse der Box können Sie nun auf Ihrer GreenBill Kundenseite sehen.

OrderBird-Kunden können einfach in der App nach dem Drucker suchen und bekommen dort die GreenBill-Box angezeigt.

Auf der GreenBill Kundenseite kann die Schnittstelle zum Papierdrucker eingestellt werden.





5.2 Manuelle Konfiguration

WICHTIG: verbinden Sie die Box erst nach Abschluss der Konfiguration mit einem LAN-Kabel!





Die Abbildungen können je nach Browser und Smartphone abweichend sein.

Schritt	Durchführung	Ergebnis	Abbildung
1	mitgeliefertes Netzteil einstecken und mit Box verbinden	Box startet, Rot/Grün- LEDs leuchten, blinken	
2	Wartezeit	Box-Status-LED pulst im 2sec Rhythmus	
3	QR-Code scannen oder Manuell mit WLAN: Greenbill, Passwort: 1234567890 verbinden und Website unter 192.168.4.1 aufrufen	Webbrowser startet und zeigt die Konfigurationsseite an.	← In GreenBill anmelden 192.168.4.1 : GreenBill Setup BoxID: hier erscheint ihre Box-ID Nummer Firmware: 3.1 Internet WLAN ▼ SSID
4	Internetverbindung festlegen	Im Menü Internet auswählen ob eine WLAN, LAN oder Mobilfunk Verbindung genutzt werden soll	



4 a	Internetverbindung mit WLAN	SSID bzw. Name des WLAN Netzes eintragen Passwort des WLAN Netzes eintragen	GreenBill Setup BoxID: hier erscheint ihre Box-ID Nummer Firmware: 3.1 Internet WLAN SSID IHR_WLAN_NAME Password IHR_WLAN_PASSWORT Drucker Schnittstelle Wahl notwendig
4 b	Internetverbindung mit LAN	Weiter mit Schritt 5b	GreenBill Setup BoxID: hier erscheint ihre Box-ID Nummer Firmware: 3.1 Internet Ethernet Drucker Schnittstelle Wahl notwendig
4 c	Internetverbindung mit Mobilfunk	Option steht nur bei eingestecktem Mobilfunk Stick zur Verfügung. Sollte trotz eingestecktem Stick die Option nicht Auswählbar sein, die Konfigurationsseite neu Laden.	Internet Mobilfunk ✓ Drucker Schnittstelle Wahl notwendig ✓



r			
5	Schnittstelle für	Im Menü auswählen ob	
	wählen	oder Serielle Verbindung	
	Wallon	genutzt werden soll	
5 a	Belegdrucker über	IP, Standardgateway und	Drucker Schnittstelle
	WLAN	DNS eintragen und ggf. die Subnetzmaske	WLAN
	Wenn für die	anpassen	IP
	Internetverbindung		192.168.2.222
	nicht 4 a WLAN	!Wählen Sie eine IP	Subnetzmaske
	ausgewählt ist,	Adresse außerhalb des	255.255.255.0
	mussen zusatzlich	DHCP Bereichs!	Standardgateway
	Daten eigetragen		192.168.2.1
	werden		DNS
			192.168.2.1
5 b	Belegdrucker über	IP, Standardgateway und	Drucker Schnittstelle
	LAN	DINS eintragen und ggt. die Subnotzmaske	Ethernet 🔹
		anpassen und	IP
		Konfiguration speichern	192.168.2.222
			Subnetzmaske
		!Wählen Sie eine IP	255.255.255.0
		Adresse außerhalb des	Standardgateway
			192.168.2.1
			DNS
			192.168.2.1
5 c	Belegdrucker über	Es muss beim Einrichten	Drucker Schnittstelle
	USB	der zu Emulierende USB-	USB
	(Nur bei "Green Bill	Thermodrucker an die	
	Box P4 [®] verfugbar)	Box angeschlossen sein.	
5 d	Belegdrucker über	Zusätzlich Eingabe der	Drucker Schnittstelle
	Seriell	Baudrate notwendig	Seriell 1
	N		Baudrate
	oin USB-Seriell		9600
	Adapter an die Rox		
	angeschlossen ist.		



6	Konfiguration Speichern	Sind alle Felder ausgefüllt, erscheint ein grüner Button zum Speichern	Speichern
7	Zusammenfassung	Es wird eine Zusammenfassung der Konfiguration angezeigt, machen Sie einen Screenshot für eine ggf. notwendige Fehlersuche Bei manchen Smartphones kann es leider passieren, dass diese Seite sofort geschlossen wird.	GreenBill Setup BoxID: hier erscheint ihre Box-ID Nummer Firmware: 3.1 settings stored. Internet via WLAN ssid = "IHR_WLAN_NAME" pw = "IHR_WLAN_PASSWORT" Man-In-The-Middle: "off" Stand Alone: "Wlan" IP: "192.168.2.222" Mask: "255.255.255.0" Gateway: "192.168.2.1" DNS: "192.168.2.1"
7	Bei Internetverbindung oder/und Belegdrucker über LAN	Verbinden Sie nun die Box per LAN-Kabel mit Ihrem Netzwerk	
8	Konfiguration laden	Die Box aktiviert die Konfiguration und verbindet sich mit dem Netzwerk. !Dies dauert etwa 1min!	



6 Fehlerbehandlung

Bei der Konfiguration				
Zustand	Fehler	Fehlerbehebung	Weiter mit	
Box-Status-LED pulst	Ggf. wurde die Box	Resetbutton 9sec drücken	Konfiguration bei	
nicht im 2sec	schon zuvor	bis Box-Status-LED	Schritt 2 folgen	
Rhythmus	konfiguriert	schnell blinkt		
Webbrowser startet	Gerät nicht mit Box-	Prüfen ob WLAN: Greenbill	Konfiguration bei	
nicht und zeigt nicht	WLAN verbunden	verbunden, wenn ja	Schritt 4 folgen	
die	oder automatische	Webbrowser starten und		
Konfigurationsseite	Weiterleitung zur	in der Adresszeile		
an.	Konfigurationsseite	http://192.168.4.1/ aufrufen		
	funktioniert nicht			
"Speichern"-Button	Fehlende Eingabe(n)	Prüfen Sie ob alle	Keine Angaben	
erscheint nicht		Eingabe- und		
		Auswahlfelder ausgefühlt		
		bzw. gewählt wurden		
Nach der Konfiguration	ı (nach ca. 2min) oder in	n Betrieb		
Box-Status-LED blinkt	Keine WLan	Prüfen Sie die	Resetbutton 3sec	
alle 3sec einmal	Verbindung	Konfigurationseingaben (7)	drücken bis Box-	
		mit den Daten Ihres	Status-LED lansam	
		Netzwerks/Routers.	blinkt und	
			Konfiguration	
			aktualisieren	
	Keine LAN	Bei LAN: prüfen Sie ob das	-	
	Verbindung	LAN-Kabel im		
		Router/Switch und der Box		
		eingesteckt sind		
	Keine Mobilfunk	Warten bis Verbindung	Standort wechseln,	
	Verbindung	hergestellt wurde. Kann 1-	ggf. Support	
		2 Minuten in dauern	kontaktieren	
Box-Status-LED blinkt	Keine Internet	Prüfen Sie die	Box ist aktiv sobald	
alle 3sec zweimal	Verbindung	Internetverbindung an	die	
		Ihrem Router	Internetverbindung	
			wieder hergestellt ist	
	Keine Mobilfunk	Warten bis Verbindung	Standort wechseln,	
	Verbindung	hergestellt wurde. Kann 1-	ggf. Support	
		2 Minuten in dauern	kontaktieren	
Box-Status-LED	Verbindungsfehler zu	Melden Sie sich beim	-	
blinkt alle 3sec	GreenBill Server	Support		
dreimal	(http)			

Hinweis: Um einen Reset durchzuführen, drücken sie mit einer Büroklammer (o.Ä.) den Reset-Button neben der LED (siehe Kap 1).



- Nach 3s beginnt die LED kontinuierlich, langsam zu blinken. Nun den Taster loslassen Die Box führt nun einen Reset durch und befindet sich dann wieder im Access Point Modus, wobei Ihre eingegebenen Daten erhalten bleiben.
- Nach 9s beginnt die LED schnell zu blinken. Nun den Taster Ioslassen Die Box wird in Werkszustand zurückgesetzt und befindet sich dann wieder im Access Point Modus, wobei Ihre eingegebenen Daten nicht erhalten bleiben.



7 Herstellerinformationen

Hersteller: GreenBill GmbH Bahnhofsplatz 3 73033 Göppingen

Service und Support

07161/304 807 0 info@greenbill.de

Entsorgung

Die GreenBill Box entspricht den relevanten Bestimmungen der RoHS-Richtlinie für die europäische Union. Wie alle anderen Elektro- und Elektronikprodukte (EEE) auch, darf die GreenBill Box nicht als Hausmüll entsorgt werden. In anderen Gesetzgebungen können alternative Regelungen gültig sein.

Rechtliches

CE-Konformitätserklärung

• Hiermit erklärt GreenBill, dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG sowie 2011/65/EU befindet.

Funkfrequenzen und Sendeleistung

• WLAN 2,4 GHz: Bereich 2,4 GHz – 2,483 GHz, maximal 100 mW